

FILTRY DO WODY GREENWATER INSTRUKCJA MONTAŻU

Uwagi wstępne

Filtry do wody GreenWater przeznaczone są do stosowania wewnątrz pomieszczeń. Nie wolno montować ich na zewnątrz. Temperatura wody zasilającej powinna mieścić się w granicach 4 - 30°C. Filtrów nie wolno używać od wody gorącej! Zadaniem filtrów jest poprawa parametrów wody; co do zasady filtry do wody nie są uzdatniaczami - woda zasilająca filtr musi spełniać obowiązujące normy dla wody pitnej. Ciśnienie zasilania nie powinno przekraczać 6 bar.

Przed montażem

Należy przygotować (nie są w komplecie z filtrem): wężyk przyłączeniowy 3/8" GW (gwint wewnętrzny) - 3/8" GW oraz w przypadku podłączania do baterii trójdrożnej dodatkowo trójnik 3/8" GW / 3/8" GZ (gwint zewnętrzny) + 3/8" GZ, ewentualnie uszczelkę, o ile trójnik nie jest w nią wyposażony. W przypadku montażu na ścianie - 2 szt. kołków rozporowych.

MONTAŻ

1. Przy pomocy kołków rozporowych lub wkrętów zainstaluj filtr w pozycji pionowej w pobliżu podłączenia (zaworu zasilającego) zimnej wody i baterii (rys. 1).
2. Wężykiem z gwintami wewnętrznymi 3/8" połącz zawór zasilający zimnej wody z wejściem filtra, oznaczonym **IN** (rys. 2 i 3). Nie należy zginać wężyków na siłę, ani ich naciągać. W razie potrzeby, w celu uzyskania korzystniejszego kąta do nakręcenia wężyka, można zastosować kolanko (rys. 1).
3. Na wyjście filtra, oznaczone **OUT** (rys. 4), nakręć wężyk baterii. W przypadku baterii przeznaczonych do wody filtrowanej (trójdrożnych) będzie to dedykowany wężyk do wody filtrowanej. W przypadku standardowych baterii, będzie to wężyk do wody zimnej.
4. Po podłączeniu, a przed rozpoczęciem korzystania z wody filtrowanej do celów spożywczych, przepłucz filtr, puszczaając wodę filtrowaną przez co około 5 minut.
5. Upewnij się wizualnie, że wszystkie połączenia są szczelne. Przed wykonaniem tego sprawdzenia montaż nie może być uznany za zakończony. Zaleca się sprawdzać, czy nie występują wycieki przez kolejnych kilka dni.

